


VIDEOMONITOR S INTEGROVANOU PAMĚTÍ



1.  Tlačítko pro komunikaci


2.  Monitorizace

3.  Otevření druhých dveří


4.  Otevření dveří

5.  Tlačítko pro uložení snímku obrazovky



6.  Ovládání hlasitosti






7.  Menu (stisknout po dobu 6 sek.)

8.   Volba vyzváněcí melodie

Pozn.: Během probíhajícího hovoru stiskněte tlačítko 7 () pro nastavení obrazovky.

KONFIGURAČNÍ MENU



1.  **Nastavení hlasitosti vyzváněcí melodie**
2.  **Ukládání snímků nepřijatých volání (ON - OFF)**
3.  **Nastavení datumu a času**
4.  **Obnovení továrních nastavení**
5.  **Tlačítko pro ukončení menu**